

NOTICE D'UTILISATION

FOND CHAUFFANT

Réf 376-478-849-979



Photographie non contractuelle

THOMAS APICULTURE

ZA de l'Evangile
321 rue Bernard de la Rochefoucauld
45450 Fay-Aux-Loges FRANCE

Tél: +33 (0)2 38 46 88 00

Fax : +33 (0)2 38 59 28 28

E-mail : contact@thomas-apiculture.com

www.thomas-apiculture.com

Adaptable sur tous les maturateurs, le fond chauffant permet de maintenir le miel à l'état liquide, de retarder sa cristallisation et d'accélérer le processus de décantation et de remontée des bulles d'air et des micro-impuretés en vue de la mise en pot.

Caractéristiques techniques	
Adaptable sur maturateurs:	Puissance :
Ref. 376 : 50 ou 100 kg	Ref. 376 : 330 W
Ref. 478 : 200 kg	Ref. 478 : 500 W
Ref. 849 : 350 et 500 kg	Ref. 849 : 500 W
Diamètre :	Poids :
Ref. 376 : 375 mm	Ref. 376 : 5 kg
Ref. 478 : 470 mm	Ref. 478 : 6,5 kg
Ref. 849 : 610 mm	Ref. 849 : 8,5 kg
Monophasé 220 V	

Précautions d'emploi

ATTENTION : Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que l'installation électrique est conforme aux normes actuelles (protection par disjoncteur différentiel, fil de terre ...)

Vérifier la tension d'alimentation.

Avant la première utilisation, nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide afin de le débarrasser d'éventuels copeaux ou limailles résiduels.



Principe de fonctionnement

La résistance électrique chauffe l'air situé sous le maturateur. Par contact, l'air va alors chauffer le miel contenu dans le maturateur.

La résistance est contrôlée par doseur d'énergie (1): le miel se liquéfie au niveau du manchon de soutirage au fur et à mesure qu'il s'écoule.

(Pour maturateurs antérieurs à 1988, nous consulter).

Mode d'emploi

→ Montage du fond chauffant sur le maturateur

Démonter le Robinet « Perfection » du maturateur.

Coucher le maturateur au sol.

Positionner une cale de bois sous le bord roulé de la jupe, du côté opposé à la sortie de miel.

Frapper fermement la cale de bois à l'aide d'un maillet jusqu'à ce que la jupe se retire.

Retourner le maturateur (tête en bas) puis insérer le fond chauffant en lieu et place de la partie préalablement retirée.

Toujours à l'aide du maillet et de la cale de bois, frapper le fond chauffant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement emboîté dans le maturateur.



Placer une cale en bois sous le bord roulé de la jupe.



Frapper fermement à l'aide d'un maillet et de la cale pour retirer la jupe.



Retirer la jupe.



Positionner le fond chauffant...



...puis l'emboîter à l'aide du maillet et de la cale.



Fond chauffant monté sur maturateur

→ Mise en route

ATTENTION : Cet appareil est équipé d'un doseur d'énergie (1). Ce n'est pas un thermostat, les valeurs servent de repère et n'indiquent aucunement la température (la température d'utilisation idéale est de 3).

Utiliser un thermomètre pour vérifier la température du miel.

Raccorder au secteur.

Régler le doseur d'énergie en position 3.

Le voyant (2) s'allume pour signaler les moments de chauffe.



Voyant (2)

Doseur d'énergie
(1)

Entretien de l'appareil

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute opération d'entretien.

Protéger les appareils électriques lors du nettoyage.

Nettoyer à l'eau chaude.

Entreposer de préférence dans un local sec.

Questions fréquentes

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute intervention.

Problèmes	Solutions possibles
Le fond ne chauffe pas	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'appareil est bien raccordé au secteur.- Vérifier l'état du secteur (panne de courant).- Vérifier que le doseur d'énergie (1) n'est pas positionné sur 0.

Si les problèmes persistent, contactez notre Service Après Vente :



Service Après-Vente :

02 38 46 88 00

De 8h00 à 12h00

Et de 14h00 à 17h30

Du lundi au vendredi

e-mail : contact@thomas-apiculture.com

ASSISTANCE TECHNIQUE:

En saison 12H/24 et 6 jours /7

(Du lundi au samedi 8h00 - 20h00)

Hors saison 8H/24 et 5 jours /7

(Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00)

e-mail : assistance-technique@thomas-apiculture.com

